내비게이션 사용자 매뉴얼

With SLink



MapzinAir by Tmap API

\cdot Navigation \cdot

·Navi 시작하기	4
· 화면 구성	5
· 검색하기	
· 경로안내 하기	
·지점관리	
· 환경설정	
· 업데이트 및 유지관리	25

\cdot SLink \cdot

I.운전중 주의사항	27
II . SLink™ 시작하기	27
Ⅱ. 화면구성	30
V. Slink와 내비게이션 연결하기	33
V . 목적지 설정 하기	34
/Ⅰ. 목적지 예약 하기	36
/॥. 환경 설정	37
/Ⅲ. 즐겨찾기 관리	42
X. 내비게이션 화면 설정	43



1) 초기화면에서 내비게이션 아이콘을 누릅니다.



음성안내 시작하며 주의문구 화면이 나타납니다.
 화면의 동의 버튼을 터치하면 다음 단계로 넘어갑니다.



참고

◆ 다음과 같은 경우에는 GPS 수신이 안될 수 있습니다.

- · 콜드 스타트(Cold Start)일 경우(즉, 제품 구입 후 처음 사용하거나 장기간(3일 이상) 사용하지 않은 경우) 5~30분 동안 현위치를 인식하지 못할 수 있습니다.
- · GPS 수신기가 접혀있는 경우
- · GPS 수신기가 하늘을 볼 수 없는 지하 주차장이나 고가도로 밑에 있는 경우
- ·실내 또는 고층 빌딩 사이에 GPS 수신기가 위치한 경우
- · 차량 안에 GPS 신호를 방해하는 장치가 작동중인 경우(예:다른 GPS장치, 일부 무선 시동경보기 등)
- · 흐리거나 구름이 많은 날씨 이거나 전면 유리에 금속 성분의 썬팅이 되어 있는 경우
- · GPS 수신이 좋지 않은 장소에서 차량이 움직일 경우 정지한 경우보다 현위치 인식 시간이 다소 길어질 수 있습니다.

· 화면 구성

기본메뉴



【〈MENU〉 설명은 다음과 같습니다.

위치검색 : 명칭검색, 도로명주소검색, 최근검색, 등록지검색, 주변검색, 전화번호검색, 지번주소검색

경로관리 : 경로정보, 경로열기, 경로저장, 경로취소 등 선택한 출발지에서 도착지까지의 경로 내용을 보여. 줍니다.

지점관리 : 최근검색편집, 등록지편집, 안전운행지점편집 등 등록한 지점들을 수정합니다.

환경설정 : 지도설정, 화면설정, 안내설정, 안전운행설정, 탐색설정, 사용자설정, GPS설정, 프로그램정보 등 네비게이션 사용환경을 설정 할 수 있습니다.

🕥 서브메뉴



< 메뉴 >





<위치검색 >



< 경로관리 >

< 지점관리 >



· 화면 구성

🕥 지도 화면



┃ 지도화면의 아이콘은 다음과 같습니다.

1		현재속도 표시 : 현재 속도를 표시합니다.
2		홈 버튼 : 내비게이션 런처 화면으로 이동합니다.
		지도회전 모드 : 아이콘을 클릭하면 지도회전 모드가 바뀝니다.
		- Heading Up : 차량중심 지도회전으로 나침반이 회전합니다.
3		- 버드뷰(3D) : 지도화면이 버드뷰로 바뀌며 차량중심으로 지도회전 합니다
	٢	- North Up : 지도화면 북쪽 중심으로 차량이 회전합니다.
4	+	지도확대보기(10단계) : 지도화면이 확대되어 보여줍니다.
(5)	—	지도축소보기(10단계) : 지도화면이 축소되어 보여줍니다.
6	<u>100 m</u>	축척표시(25m~100km)(1~10단계) : 현재 지도축척을 표시합니다.
\overline{O}	*	기본메뉴이동 아이콘 : 네비게이션의 기본메뉴로 이동합니다.
		메뉴 아이콘은 자동차 브랜드마다 차이가 있을 수 있습니다.
	0₹	재탐색 설정 버튼 : 아이콘을 누르면 주기 재탐색 설정 옵션이 표출되며,
0	재탐색	경로 안내 도중에 아이콘을 누르면 실시간 경로를 재탐색합니다.
8	지탐색	통신 연결이 해제 될 경우 다음과 같은 아이콘으로 표시 되며 Tmap 경로 탐색을 할 수 없습니다.
9		경로 재 탐색 아이콘 : 출발지와 목적지를 설정 후 경로를 탐색하면 활성화로 표시됩니
		허·(ㅋㅋ/ㅗㅋ/ㄹㄷ/ㅋㄷ=ㅗ ㅇㅗ= 세ㅁㅋ = 베/아ㅇㅂㅋㅋ./ 청이귀/ㄷㄹ며/겨ㅇ피/모저피·혀이귀 ㄷㄹ며 겨ㅇ피 모저피아 며치아
10	A 사평대	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

6 ... MapzinAir_Peugeot



🕥 지도 이동 화면



▮지도화면의 아이콘은 다음과 같습니다.





🕥 경로 탐색 화면



▮경로 탐색 화면의 아이콘은 다음과 같습니다.



· 화면 구성





┃모의주행 툴바 설명은 다음과 같습니다.



·검색하기



S 명칭검색 ... 명칭으로 위치를 검색할 수 있습니다.

1) 메뉴 → 검색 → 명칭검색 아이콘을 누릅니다.

<명칭검색>화면이 나타납니다.



2) 명칭입력하기

〈명칭검색〉화면에서 찾고자 하는 곳의 명칭을 입력한 후 〈검색〉 아이콘을 누릅니다.

<명칭검색결과> 화면이 나타납니다.

				1	명칭	검색							A 명칭
전	\$	서울역						[1800]		14	이전	서울역	
1	L	c		L.	Ŀ	4	4	1	2	3	검색 결과 5	4	1/1
*											1. 서울역 서도하면서		6.7kr
	•	^	•					4	5		2. 서울역 서로하면서		
											3. 서울역 ····································		
	в										· 4. 사음역		
전체	18										5. 서울역 네트트 프레		

▮ 명칭검색/초성검색은 최대 26자 까지 검색이 가능합니다.

① 검색 : 검색란에 넣은 초성이나 단어로 시작되는 명칭을 검색합니다.

- -. 명칭으로 입력할 경우 예) : 서울역
- -. 초성으로 입력할 경우 예) : ㅅ ㅇ ㅇ

-. 쌍자음으로 입력할 경우 예): "ㅅ"을 2번 입력하면 "ᆻ"이 입력됩니다.

3) 찾고자 하는 곳를 선택한 후, 길찾기 아이콘을 누릅니다.

검색한 위치가 지도화면에 나타납니다.



- 길찾기 : 현위치에서 검색한곳까지 경로탐색하여 안내해줍니다.

- 세부설정 : 지도회전 모드, 지도 확대, 지도 축소, 출발지, 경유지, 목적지 등을 좀더 자세하게 조절합니다.

- 사용자지점등록 : 사용자지점등록으로 지정합니다.



🕥 도로명주소검색 ... 도로명주소로 위치를 검색할 수 있습니다.

1) 메뉴 → 위치검색 → 도로명주소검색 아이콘을 누릅니다.

<도로명주소검색>화면이 나타납니다.



*			(중 문	로명	주소경	当색			현위치		
1							[0]	5	4		
	۳.										
ᅐౣ											
A	в								지용		

2) 주소입력하기

〈도로명주소검색〉화면에서 찾고자 하는 곳의 도로명주소를 입력하고, 〈검색〉아이콘을 누릅니다.
<주소검색결과> 화면이 나타납니다.
0.0 CERT EACH

			🗞 न	로명	주소경	냄색		현위치		
디지	보로						[71]	3	14	
	۳.									
A	AB									
전체	지용									

<u>*</u>	0	중 포포함 수조님	9 0	현
이전	서움특별시 구로	구 디지털로		광석
		8		
			지움	

- 3) 찾고자 하는 곳을 선택한 후, 다음 아이콘을 누릅니다.
 <자세한 주소입력창>이 나타납니다.
- 4) 자세한 주소 입력 후, 검색 아이콘을 누릅니다. <도로명주소검색결과>가 나타납니다.
- 5) 찾고자 하는 곳을 선택한후 길찾기 아이콘을 누릅니다.

검색한 위치가 지도화면에 나타납니다.



- 길찾기 : 검색한 목적지로 경로안내를 시작합니다.

- 세부설정 : 지도회전 모드, 지도 확대, 지도 축소, 출발지, 경유지, 목적지 등을 좀더 자세하게 조절합니다.

- **사용자지점등록** : 등록지를 추가할 수 있습니다.

(등록지점 목록에 추가되며, 등록지점검색에서 검색이 가능합니다. p13쪽 참조)

· 검색하기

S 최근검색 ... 가장 최근에 검색한 위치를 재검색할 수 있습니다.

1) 메뉴 → 검색 → 최근검색 아이콘을 누릅니다.

<최근검색>화면이 나타납니다.





2) 찾고자 하는 곳을 선택한 후 세부설정 또는 길찾기 아이콘을 누릅니다.



- 길찾기: 검색한 목적지로 경로안내를 시작합니다.

- 세부설정 : 지도회전 모드, 지도 확대, 지도 축소, 출발지, 경유지, 목적지 등을 좀더 자세하게 조절합니다.

- 사용자지점등록 : 사용자지점등록으로 지정합니다.



< 전체 >

· 검색하기

S 등록지 검색 ... 등록지점으로 위치를 검색할 수 있습니다.

1) 메뉴 → 위치검색 → 등록지검색 아이콘을 누릅니다.

<등록지검색>화면이 나타납니다.





2) 찾고자 하는 곳를 선택한 후, 세부 설정 아이콘을 누릅니다.

검색한 위치가 지도화면에 나타납니다.



- 길찾기: 검색한 목적지로 경로안내를 시작합니다.

- 세부설정 : 지도회전 모드, 지도 확대, 지도 축소, 출발지, 경유지, 목적지 등을 좀더 자세하게 조절합니다.

▮ 〈등록지점검색〉은 〈명칭검색〉이나 〈주소검색〉등에서 등록지점을 설정한 후 〈등록지점검색〉이 가능합니다.

(명침검색에서 등록지점 등록하기) 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3



· 검색하기

N91X



1) 메뉴 → 위치검색 → 주변검색 아이콘을 누릅니다.

<주변검색>화면이 나타납니다.



▮ 지역구분 없이 화면 중심 반경 거리에 따른 선택창만이 있습니다.

● 자차주변 ● 목적지주변	1km 🖲 2km 🔵 5km 💽 10km
- 자차, 목적지중심 반경 1k	m, 2km, 5km, 10km 이내
- 자차중심 반경 2km로 기	보설정 되어 있습니다.

2) 시설물 선택하기

〈주변검색〉화면에서 찾고자 하는 시설물을 선택하여 주세요.

<주변검색결과> 화면이 나타납니다.

*		ł	2 주변검	벽		현위치					
주유소	LPG충전소	주차장	정비소		관공시	병원					
91/14011	년 은행/ATM	아파트	할인대장	놀이/여행							
	골프장	제스트루드	- 파일리 레스토랑								
이탈리엄	한 환식	सम	편의점	약국	카페						
자차주	· 자치주변 · 육적지주변 · 1km · 2km · 5km · 10km										



3) 찾고자 하는 곳를 선택한 후, 세부 설정 아이콘을 누릅니다.

검색한 위치가 지도화면에 나타납니다.



- 길찾기: 검색한 목적지로 경로안내를 시작합니다.

- 세부설정 : 지도회전 모드, 지도 확대, 지도 축소, 출발지, 경유지, 목적지 등을 좀더 자세하게 조절합니다.

·검색하기

S 전화번호 검색 ... 전화번호로 위치를 검색할 수 있습니다.

1) 메뉴 → 위치검색 → 전화번호검색 아이콘을 누릅니다.

<전화번호검색>화면이 나타납니다.



2) 전화번호 입력하기

(전화번호검색)에서 찾고자 하는 지역을 선택하거나 직접 입력한 후 전화번호를 입력합니다.

<전화번호검색결과> 화면이 나타납니다.

			• 전	전화번호검색				현위치	*			▲ 전	화번호	검색			
L.						[0]	3	14	02-2	262140					[1]	3	14
서울 1921	부산 (250)	매구	인천 (PP2)	광주 (952)	대전 042			3	서울 1921	부산 (950)	대구	인천 (PP2)	광주 052	대전 (342)			
율산	서중	경기	강원	84	85			6	음산	서중	경기	강원	승석	충날			
(052)	(014)	(991)	(033)	(043)				9	(052)	(044)	(991)	(333)	(943)				
전북 (063)	전남 (61)	경북 (154)	경남 (855)	제주 (264)				지용	전북 (063)	전남 (941)	경북 (054)	경남 (355)	제주 (244)				
전체지	8								전지	지용							

3) 찾고자 하는 곳를 선택한 후, 세부 설정 아이콘을 누릅니다.

검색한 위치가 지도화면에 나타납니다.



- 길찾기 : 검색한 목적지로 경로안내를 시작합니다.

- 세부설정 : 지도회전 모드, 지도 확대, 지도 축소, 출발지, 경유지, 목적지 등을 좀더 자세하게 조절합니다.

·검색하기

S 지번주소 검색 ... 지번주소로 위치를 검색할 수 있습니다.

1) 메뉴 → 위치검색 → 지번주소검색 아이콘을 누릅니다.

<지번주소검색>화면이 나타납니다.



<u>a</u>		🕼 지변	주소검색		<u>현위치</u>		
서울	부산	대구	인천	광주	대전		
울산	세종	경기	강원	84	충남		
전북	전남	경북	경남	제주			

2) 지번주소 입력하기

〈지번주소검색〉화면에서 〈지역설정〉을 입력 후, 찾고자 하는 곳의 번지를 입력하고, 검색 아이콘을 누릅 니다.

<지번주소검색결과> 화면이 나타납니다.

		🏠 지번주소검색		현위치	<u>=</u>		지번주소검·
0	전 서울 강남구 논	현등 45		경석	이전	서울 강남구	논현봉 45 번지
	1	2	3		검색 결과	9 4	1/6
	-	5	6		1. 논원동 45 서요 강남구 51	: 변지 #8 45 년지	
	-		°	-	2. 논원동 45 사용 강남구 5년		
		0	9		3. 논현등 45 서표 (1)년구 8년	i-3 번지 (5): 45-3 번지	
	- 산	0	지움		4. 논현동 40 서요 강남구 논		
전치	지음				5. 논현동 45 사용 6년 7 년	- 5 번지 변종 45-5 번지	l l

3) 찾고자 하는 곳을 선택한 후, 다음 아이콘을 누릅니다.

<자세한 주소입력창>이 나타납니다.

▮ 검색란을 선택하여 〈광역시〉 및 〈도〉 〈구, 군〉 〈읍, 면〉까지 선택할 수 있습니다.

〈7대 광역시 및 10개 도시〉 선택 화면 〈구〉 선택 화면 〈동〉 선택 화면 ▲ 지배주소검색 ЯR 대전 이석 분류 . 개도동 음산 강원 중복 충남 MapzinAir MapzinAir 저불 **M**14 경남

4) 찾고자 하는 곳를 선택한 후, 세부 설정 아이콘을 누릅니다.

검색한 위치가 지도화면에 나타납니다.



- 길찾기 : 검색한 목적지로 경로안내를 시작합니다.

- 세부설정 : 지도회전 모드, 지도 확대, 지도 축소, 출발지, 경유지, 목적지 등을 좀더 자세하게 조절합니다.

· 경로안내 하기

이 경로정보



▶ 도로에 관련된 정보를 알려줍니다. (예상시간, 거리 등)







경로정보 ... 현재 탐색된 경로가 있을 경우에만 정보가 나타납니다.

1) 메뉴 → 경로관리 → 경로정보 아이콘을 누릅니다.

<경로정보>화면이 나타납니다.



· 경로안내 하기

S 경로열기 ... 저장된 경로가 있을 경우에만 정보가 나타납니다.

1) 메뉴 → 경로열기 아이콘을 누릅니다.

<경로열기>화면이 나타납니다.



- 길찾기: 저장된 경로를 이용하여 경로탐색을 수행합니다.

- 삭 제 : 선택된 경로를 삭제합니다.

- 전체삭제 : 저장되 있는 모든 경로정보를 삭제합니다.

S 경로저장 ... 경로탐색 결과를 저장합니다.

1) 메뉴 → 경로저장 아이콘을 누릅니다.

<경로가 저장 되었습니다>라는 메시지 화면이 보이면서 저장됩니다.

	검색 경로관리	지점관리 횓	경설정 <u>현위치</u>	*			n,	경로	저장			
				현룡	로						,	
	_			٦,						ì		
տ	<u>ل</u> م	ษู	۲.	•	🗖 🗓 🖌 🅐 व्रेड्रेग मध्यक्षेधमः		1었습니다.	1				
경로정보	경로열기	경로저장	경로취소	~_		=				,		
		1 10		,	АB							
			모의주형	전치	지용							

경로취소 ... 탐색결과를 취소합니다.

1) 메뉴 → 경로취소 아이콘을 누릅니다.

<경로 안내를 종료 합니다>라는 메시지 화면이 보이면서 저장됩니다.





·지점관리



S 최근검색편집 ... 최근 검색한 지역을 편집 할 수 있습니다.

1) 메뉴 → 지점관리 → 최근검색편집 아이콘을 누릅니다.

<최근검색편집>화면이 나타납니다.



2) 최근검색편집

최근검색목록에서 전체삭제, 삭제, 위치변경, 이름변경 등을 할 수 있습니다.

<최근 검색 목록>이 나옵니다.



3) **등록지 편집**

사용자지정등록지점을 삭제, 위치변경, 이름변경, 아이콘변경 등을 할 수 있습니다

<사용자 등록 목록>이 나옵니다.



4) 안전운행지점 편집

안전운행지점으로 등록한 지점을 전체삭제, 삭제, 위치변경, 이름변경, 아이콘변경 등을 할 수 있습니다

<안전운행지점 목록>이 나옵니다.





S 화면설정 ... 화면에 표시될 옵션을 설정합니다.

1) 메뉴 → 환경설정 → 화면설정 아이콘을 누릅니다.

<화면설정>화면이 나타납니다.



2) **차량속도표시**

차량속도표시를 ON으로 설정하면 지도화면에 주행 중 차량속도가 표시됩니다.



3) **시계표시**

시계 표시를 체크하면 지도화면에 시계가 표시됩니다.



S 지도설정 ... 주/야간 화면을 설정합니다.

1) 주/야간 화면설정

주간/야간 화면을 변경하고자 할때 사용합니다. - "지도설정"으로 들어갑니다.

① 주/야간모드 변경하기

② 주/야간모드 설정하기



- 주간모드/야간모드/자동모드 모두 자동으로 시간이 설정됩니다.(해 뜨고 지는 시간 기준으로)

2) **주/야간 변경화면**

<주간>

<야간>



S 소리설정 ... 소리의 작고 낮음을 설정합니다.

1) 소리설정 변경

소리의 높고 낮음을 변경합니다.





1) 메뉴 → 환경설정 → 안전운행설정 아이콘을 누릅니다. <안전운행 설정>화면이 나타납니다.

2) 안전운행 거리별 설정
 설정에 따라 일반도로에서는 300m/500m,
 고속도로에서는 300m/700m 전에 카메라를 안내합니다.

3) 안전운행 알림 설정

과속위험지역/급커브위험지역/사고다발 위험지역 등을 on/off로 설정할 수 있습니다.

S 안내설정 ... 경로안내를 설정합니다.

1) 메뉴 → 환경 → 안내설정 아이콘을 누릅니다.

<안내설정>화면이 나타납니다.



2) **안전운행 설정**

일반도로, 고속도로에서 경로안내 음성이 나오는 지점을 선택할 수 있습니다.













🕥 탐색 설정

1) 메뉴 → 환경 → 탐색설정 아이콘을 누릅니다.

<탐색 설정>화면이 나타납니다.



2) 추천경로/최단경로/고속도로/일반도로 및 교통정보

고속도로우선/최적 길안내/무료도로 우선/최단거리 중 선호하는 경로탐색 방법을 선택합니다.



3) Tmap 경로 사용 옵션

통신 연결 상태에 따라 3가지 경로 사용 옵션 선택이 가능합니다. 통신 연결 시 Tamp 경로 사용/Tmap 경로 항상 사용/Tmap 경로 항상 사용 안함.



4) 경로 재탐색 간격

안함/5분/10분/15분 간격으로 경로 자동 재탐색 간격을 설정할 수 있습니다. (TMap 경로탐색일 경우에만)





▶ GPS 수신설정 ... GPS수신 정보를 알려줍니다.

1) 메뉴 → 환경 → GPS수신설정 아이콘을 누릅니다.





2) GPS수신 정보

■ GPS 위성상태 화면 설명은 다음과 같습니다.



초록색점 : 수신상태 양호한 위성 회 색 점 : 수신상태가 양호하지 못한 위성



시스템 ... 버전정보/지도정보/도로정보/S/W회사 및 지도공급회사/대한측량협회 심사 등록번호 등을 표시하여 줍니다.

1) 메뉴 → 환경 → 프로그램정보 아이콘을 누릅니다.

<프로그램정보>화면이 나타납니다.



· 업데이트 및 유지관리

S "T-map API 빠른 길찾기" 연장안내

- · "T-map API 빠른 길찾기" 안내는 5년 동안 경원모빌텍에서 무상으로 지원하여 서비스를 받을 수 있습니다.
- · 5년의 무상 이용 기간 이후에는 경원모빌텍(Tel:1644-3779)에서 T-map API 경로검색 이용권을 구 매 후 사용 가능합니다.
- 이용권을 구매하지 않더라도 일반 DB를 이용한 패턴 경로검색 또는 TPEG 교통정보는 계속 안내받을 수 있습니다.

🕥 업데이트 안내

- 지도 업데이트는 고객이 해당사이트(<u>www.mapzin.co.kr</u>)에서 직접 다운로드하여 설치를 진행합니다.
- · 통신을 연결하여 사용할 경우 자동으로 경로 안내구간의 신규 도로 정보는 업데이트가 이루어 집니다.
- •네비게이션 실행 어플리케이션은 통신. 연결시 자동으로 업데이트가 진행됩니다.
- · 직접 다운로드하여 업데이트하는 방법은 해당사이트 (<u>www.mapzin.co.kr</u>)의 업데이트를 참조 하시 기 바랍니다







│ │ 운전 중 주의사항

1-1 운전 중 주의사항

SLink™ 실행 전 주의사항 입니다.

1) 운전 중 주의사항

운전 중 시스템 조작은 위험하오니 반드시 주/정차한 후 사용하시기 바랍니다. 운전 중 동영상 시청은 법으로 금지되어 있습니다.

|| | SLink™ 시작하기

2-1 SLink를 휴대폰에 설치하기

휴대폰용 앱(APP)이 필요합니다. 구글 play스토어에서 다운로드 합니다.

1) 휴대폰 화면에서 play스토어 아이콘을 누릅니다.

2) SLink를 검색합니다.

3) 텔레컨스에서 개발한 SLink 앱(APP)을 찾아서 휴대폰에 설치합니다.



|| | SLink™ 시작하기

2-2 SLink 안내화면

SLink™ 앱(APP)을 실행합니다.

1) 휴대폰 화면에서 SLink 아이콘을 누릅니다.



2) SLink 안내화면을 좌측으로 드래그 합니다.



② × : 안내화면 닫기 (안내화면 Skip버튼)

|| SLink™ 시작하기

2-3 약관 동의 하기

SLink™ 앱(APP)을 실행합니다.

- 1) "전체 동의" 체크 후 동의하기를 누릅니다.
- 2) 알림 접근 권한 알림창에서 확인을 누릅니다.

3) 스마트폰 알림 접근 허용 화면에서 SLink 권한을 사용하도록 설정합니다.

이 또는 지역	! + 명칭 입력	14169 (St. 718	3% 1 2#8
F	Q	\}≣	
	이용약관 1	및 동의	
☑ 세	비스 이용약관	약관보7	Þ
🗹 শা	빈정보 취급방침	약관보기	l>
전 전	배동의		
L	i중에	동의하기	71
스시해 서울특1 050-799	문바이니 (시 도봉구 방학동 71 0-9435	8-6 111,112호	(C
응례문 서울특별 12-481	1시 중구 남대문로47 4450	29	(C
2 and	11 7123 AME 1	10	(e.

~



	18 입는 이용	
99	카카오록	0
۴	후 후	0
	Mi피트	•
ø	NotificationReceiver	•
S	SAuto	-
9	SLink	-

Ⅲ │ 화면구성

3-1 메인화면

화면터치를 통하여 다양한 기능을 간편하게 사용할 수 있습니다.



■메인화면의 아이콘은 다음과 같습니다.



Ⅲ 회면구성

3-2 검색 결과 화면

메인화면에서 검색어를 입력하여 나타나는 검색결과 화면입니다.



여러 개의 검색 결과 중 1개를 선택하여 터치하면 4개의 아이콘이 추가적으로 나타납니다.

▮ 검색 결과 화면의 추가 아이콘은 다음과 같습니다.

1	: 검색 결과의 위치를 지도에서 확인하기	
2	화 : 검색 결과를 즐겨찾기로 등록하기	
3	A : 검색 결과를 목적지로 설정하고 경로안내를 실행하기	
4	중 : 검색 결과를 타인과 공유하기 (목적지 공유하기)	

Ⅲ | 화면구성

3-3 설정 화면

다양한 설정 기능을 간편하게 사용할 수 있습니다.



설정아이콘 **⑤**을 누르면 다이얼버튼 형태로 4개의 추가 아이콘이 나타납니 다.

▲설정 화면의 추가 아이콘은 다음과 같습니다.

1	🜀 : 설정 아이콘으로 연결상태를 색으로 표현하기 (연결 중은 노랑색, 연결 성공은 초록색 표시)
2	🛞 : 무선 연결 ON/OFF하기
3	💿 : 각종 설정을 실행하기
4	🎯 : 즐겨찾기 리스트, 최근 검색어 리스트 편집하기
5	(2) : 도움말 보기

Ⅳ SLink와 내비게이션 연결하기

4-1 내비게이션 연결하기

스마트폰과 내비게이션을 무선으로 연결하고 서로 연동하게 합니다.

- 1) 메인화면에서 설정아이콘 🚺 을 터치합니다.
- 2) 로터리식 4개의 아이콘 중 🋞 을 터치합니다.
- 3) 안내에 따라 '확인'을 하여 연결절차를 완료합니다.

🜀 의 색이 노란색을 거쳐 초록색이 되면 성공입니다.









∨ │ 목적지 설정하기

5-1 목적지 설정하기

스마트폰에서 목적지를 설정할 수 있습니다.

- 1) SLink 메인에서 검색합니다.
- 2) 검색 결과에서 목적지를 터치하면 목적지 아래 4개의 추가 아이콘이 나타납니다.
- 3) 경로안내 아이콘 🛕 을 터치합니다.

화면안내에 따라 목적지 위치를 원하는 내비게이션으로 전송합니다.



∨ │ 목적지 설정하기

5-1 목적지 공유하기

스마트폰에서 설정한 목적지를 카카오톡과 문자메세지를 통해서 타인과 공유할 수 있습니다.

1) 검색 결과에서 목적지를 터치하면 목적지 아래 4개의 추가 아이콘이 나타납니다.

2) 공유하기 아이콘 🛒 을 터치합니다. 메시지와 카카오톡 중 공유 방법을 선택합니다.

3) 목적지 정보가 카카오톡이나 메시지를 통해 상대방에게 전송되어 공유됩니다.





Ⅵ │ 목적지 예약하기

6-1 목적지 예약하기

차량에 타기 전에 집 또는 회사에서 스마트폰으로 목적지를 예약할 수 있습니다. 시동을 걸고 차량의 내비게이션이 가동 되면 예약된 목적지로 안내됩니다.

1) 목적지 설정하기와 전 과정이 동일합니다.

다만, 차량 내비게이션과 연결되지 않은 상태이므로 마지막 단계에서 '경로 예약'버튼이 나타납니다.

2) '경로 예약' 버튼을 터치 합니다.



7-1 설정 화면으로 가기

아래와 같이 다양한 옵션이 있습니다.



SLink 아이콘 🕥을 누르면 다이얼버튼 형태로 4개의 추가 아이콘이 나타납 니다.





7-2 설정 옵션

각각의 기능별로 스마트폰과 내비게이션의 연동을 활성화/비활성화 할 수 있습니다.

	G 🔤 🖬 🛛 🖓 🖓 🖓 🖓 🖬 765	5월 오후 8:06		G 🚾 🖬 🛛 🖓 🖓 🖬 76%	요 오후 8:0
	SLink 화경설정				
~	OLINK E O E O			차량에서 알림 받기	
Û	Privacy Privacy Mode 사생활 보호를 위해 스마트프의 수신 열립을 받지			나티피케이션 알림 스마트폰의 알림서비스를 차량에서 받을 수 있습니다.	>
	않습니다.			<\$ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-
2	전화			알림 수신시 차량에서 읽어주는 서비스 입니다.	\mathbf{M}
	신화 수신 알림 스마트폰 전화 수신을 차량에서 알림 받을수 있습니다.			배터리	
6	메세지			스마트폰 배터리 알림 스마트폰 배터리 전원이 15% 미만일패 차량에서 알림	
	☑ 메세지 알림 스마트프 메세지(SMS,MMS)를 차량에서 알린 방용수		6	만들수 있습니다. 고급 옵션 설정	-
	있습니다.		0	of 고급 옵션	
	(1) 음성알림 (TTS) SMS 수신시 차량에서 일어주는 서비스 입니다.			고급 옵션을 설정할 수 있습니다.	>
4	차량에서 알림 받기			이용역전	
Ŭ.	나티피케이션 알림 스마트폰의 알림 시비스를 차량에서 받을 수 있습니다.	>	0	🗐 이용약관	>
			8	버전정보	
	(1) 음성알림 (TTS) 알림 수신시 차량에서 일어주는 서비스 입니다.			(!) 버전정보 1.9.03	>
6	배터의		9	AVN 최근 접속 정보	
Ŭ	스마트폰 배터리 알림 스마트폰 배터리 알림 스마트폰 베티리 전원이 15% 미만일파 차량에서 일림 방음수 있습니다.			① AVN 버젼 :0.1.3.0 ① AVN Mec :00:1A:EF:4C:08:9E	

1. Privacy Mode

사생활 보호를 위해 스마트폰의 수신 알림을 모두 받지 않습니다.

전화 수신 설정

스마트폰 전화 수신을 AVN에서 받을 수 있는 알림을 설정할 수 있습니다.

3. 메시지 설정

스마트폰 문자를 AVN에서 받을 수 있는 알림을 설정할 수 있습니다.

4. 차량에서 알림 받기

노티피케이션 알림을 설정할 수 있습니다.

5. 배터리

스마트폰의 배터리 전원이 부족할 때 알림을 설정할 수 있습니다.

6. 고급 옵션

SLink App의 업데이트 및 자동 시작 옵션 등을 설정할 수 있습니다.

- 7. 이용 약관 확인
- 8. 버전 정보 확인
- 9. AVN 최근 접속 버전 정보 확인

7-3 고급 옵션

각각의 기능별로 스마트폰과 내비게이션의 연동을 활성화/비활성화 할 수 있습니다.



1. 모바일 핫스팟 설정

모바일 핫스팟 구동시, 사용자가 등록한 SSID와 비밀번호를 사용할 수 있습니다.

2. SLink 서비스 자동 시작 옵션

SLink앱 실행시 서비스를 자동으로 시작합니다.

3. 바로재생 옵션

내비게이션과 연결시 이전에 재생한 컨테츠를 내비게이션에서 바로 재생합니다.

4. 업데이트

(Slink App의 업데이트를 자동 or 수동으로 설정가능 - 매일 12시에 체크함)

7-4 음성 및 문자 메시지 알림 설정

아래와 같이 사용하고자 하는 기능을 선택할 수 있습니다.

1) 설정옵션의 설명을 참고하세요. 각각의 체크박스(Check Box)를 이용하여 설정합니다.

3 ★ ×189 9° ⊿1100%	▲ 오후 2:46	G ↔ *)<160 \\\\", al 100%	오후 3
SLink 환경설정		SLink 환경설정	
Privacy		Privacy	
Privacy Mode 사생활 보호를 위해 스마트폰의 수신 알림을 받지 않습니다.		Privacy Mode 사생활 보호를 위해 스마트폰의 수신 알림을 받지 않습니다.	
전화		전화	
신 전화 수신 알림 스마트폰 진하 수신을 연결된 단말기에서 알림 받을수 같습니다.		신화 수신 알림 스마트폰 전화 수신을 연결된 단말기에서 알림 받을수 있습니다.	~
에세지		메세지	
<mark>▷ 메세지 알림</mark> 스마트폰 메시지(SMS,MMS)를 연결된 단달가에서 알림 받을수 있습니다.		☑ 매세지 알림 스레트폰 매세지(SMS,MMS)를 연결된 단달기에서 알림 반응수 있습니다.	~
◀♣ 음성알림 (TTS) SMS 수신시 스마트폰에서 읽어주는 서비스 입니다.		(1) 음성알림 (TTS) SMS 수신시 스마트폰에서 읽어주는 서비스 입니다.	~
연결된 단말기에서 알림 받기		연결된 단말기에서 알림 받기	
나티파케이션 알림 스마트폰의 알링 서비스를 연결된 단말기에서 받을 수 있습니다.	>	나티피케이션 알림 스마트폰의 알림 서비스를 연결된 단말기에서 받을 수 있습니다.	>
배터리		배터리	
스마트폰 배터리 알림 스마트폰 배터리 전원이 15% 미만일패 연결된 단말기에서 알림 받을수 있습니다.		스마트폰 배터리 알림 스마트폰 배터리 전원이 15% 미만일찍 연결된 단말기에서 말림 받을수 있습니다.	
SLink 서비스 자동 시작 옵션		SLink 서비스 자동 시작 옵션	
SLink 서비스 자동 시작		SLink 서비스 자동 시작	

┃ 전화가 수신되면 내비게이션 화면에는 알림창이 나타나고 음성으로 전화수신 내용을 알려드립니다.





₩ 환경설정

7-5 알림 설정

다양한 설정 옵션이 있습니다. 상황과 필요에 따라 해당 기능을 활성화/비활성화 할 수 있습니다.

1) 노티피게이션 알림을 터치하면 아래와 같은 추가 설정 화면이 나타납니다.

2) 사용자가 선택한 앱의 알림을 수신 받을 수 있습니다.

σ≣¤ ×	188 옆* 교 76% 🛛 오후 8:04
앱 관리	
🕘 ब्रथय	
📰 মধ্য	
<u>ि</u> ॥ मध	
이 네이버 지도	
🖂 গ্রথম	
2 84	
🔯 #8	
스마트 메니저	
스마트 형세서	
스마트별정	



₩ | 즐겨찾기 관리

8-1 즐겨찾기 편집 및 삭제

1) 메인화면에서 설정아이콘 🕥을 터치합니다.

2) 로터리식 4개의 아이콘 중 🐼 을 터치합니다.

3) 즐겨찾기 등록된 리스트가 표출되고 대상을 선택하여 편집하거나 삭제합니다.







1) 메인화면에서 SLink를 선택하면 나타나는 화면입니다.



▮ Wi-Fi MANAGER 화면의 아이콘은 다음과 같습니다.

1.	새로 고침
2.	Wi-Fi MANAGER 화면 종료
3.	리스트 표출 내용 설정(해제시 SLink만 검색)
4.	연결 가능한 Wi-Fi 리스트
	- 연결 가능한 Wi-Fi 리스트 제공
5.	검색된 SSID 표출
6.	WI-Fi 감도 표출
7.	비밀번호 설정 여부 표출

9-2 전화 알림 화면

1) SLink 사용 중 전화가 오면 내비게이션에는 아래와 같은 화면이 나타납니다.



▮전화 알림 화면의 아이콘은 다음과 같습니다.



"운전 중이니 나중에 연락 드리겠습니다"의 문구로 거절 메세지 자동 발송

- 전화 알림 타이틀 1.

3.

4.

5.

6.

- 수신인 정보
- 2.
- 스마트폰에 사진이 등록되어 있을 경우 해당 사진 표출

- 통화버튼

수신 거부

전화 알림창 화면 감추기



44 ... SLink 사용자 매뉴얼

9-3 문자 알림 화면

1) SLink 사용 중 SMS 문자가 오면 내비게이션에는 아래와 같은 화면이 나타나고 내비게이션에서 TTS음 성으로 읽어줍니다.



┃ 문자 알림 화면의 아이콘은 다음과 같습니다.

1.	문자 알림 타이틀
2	수신인 정보
Ζ.	- 스마트폰에 사진이 등록되어 있을 경우 해당 사진 표출
3.	문자메세지 창 표출
4.	문자 도착 시간 알림
5.	문자 알림창 화면 감추기



9-4 알림 화면

1) SLink 사용 중 알림 메시지가 오면 내비게이션에는 아래와 같은 화면이 나타나고 내비게이션에서 TTS 음성으로 읽어줍니다.



- 추후 지원 예정 -

46 ... SLink 사용자 매뉴얼

9-5 배터리 알림 화면

1) SLink 사용 중 배터리 알림이 오면 내비게이션에는 아래와 같은 화면이 나타납니다.



▮배터리 알림 화면의 아이콘은 다음과 같습니다.

스마트폰 배터리 부족 시 알림 표출 (배터리 15%미만)



MapzinAir by Tmap API